

LUX ELEMENTS®
www.luxelements.com



LUX ELEMENTS®-RELAX-JUNIOR

Montageanleitung


LUX ELEMENTS
GmbH & Co. KG
P-AB/20802/05-2008





Herstellung einer Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen unter Einsatz von LUX ELEMENTS®-TUB als Abdichtungssystem gemäß Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 1.10, Beanspruchungsklasse A2







A1 Abbildung Einzelteile mit Anzahl und Bezeichnung



optional erhältliche KITS:	RELAX-KIT-JM	RELAX-KIT-JO
COL-AK	25 kg	10 kg
COL-MK	3x	2x
DRY-DB	10 m	—
DRY-ASK	3,5 kg	—
DRY-DBIE	2x	—
ARM-100 SK	10 m	10 m




RELAX-JUNIOR




LUX ELEMENTS®-RELAX-JUNIOR

01 | 2012




3 mm, 6 mm

ZUBEHÖR FÜR EINBAU OHNE DUSCHBODEN LUX ELEMENTS®-RELAX-BOJ... / RELAX-KIT-JO




ZUBEHÖR FÜR EINBAU OHNE DUSCHBODEN LUX ELEMENTS®-RELAX-BOJ... / RELAX-KIT-JM




Bitte beachten Sie ...

... unsere Datenblätter, die weitere technische Informationen zur Montage und Verlegung von Belagsmaterialien enthalten. Sie können diese kostenlos von unserer Homepage herunterladen. Generell empfehlen wir bei einer Verlegung von Mosaik von < 5 x 5 cm eine Verklebung und Verfugung mit Reaktionsharz.






$\leq 0,1 \text{ N/mm}^2$





$\leq 0,1 \text{ N/mm}^2$

RELAX-JS Einbausituation Glastüre rechts



RELAX-JS+JA Einbausituation Glastüre rechts



ACHTUNG: bei Verwendung eines Randdämmstreifens ist der Duschboden vor dem Einbau auf den Wandseiten um die Dicke des Randdämmstreifens zu kürzen!


1.

Voraussetzungen für den Einbau:





- Boden und Wände sind ungefliest, gerade, eben und rechtwinklig.
- Duschboden ist eingebaut und eingedichtet. Bei Verwendung eines LUX ELEMENTS® Duschbodens bitte LUX ELEMENTS®-TUB-Montageanleitung beachten.
- Wand ist im Duschbereich abgedichtet.
- Boden und Wand sind für die spätere Verfliesung vorbereitet.

LUX ELEMENTS®-RELAX-JUNIOR




01 | 2012




2.
Anzeichnen der Wandelemente auf dem Boden nach Maßzeichnung.
Fliesenaufbau berücksichtigen!




3.
Anzeichnen der Wandelemente an der Wand



4.
Ermitteln der Raumhöhe x.



5a




5a.


Bauteile JS1+ JS2 auf Maß x-15 mm kürzen.

5b.


Bauteile JS1+ JS2+ JA auf Maß x-15 mm kürzen.



5b



6a




6.


JS1 mit COL-MK an Wand und Boden ankleben und ausrichten.



6b



7a




7.

JS2 mit COL-MK (JS1 und Boden) ankleben und ausrichten.



7b



8a.
entfällt.


8b.

JA mit COL-MK (Wand und Boden) ankleben und ausrichten.

ACHTUNG: Leichtes Maß und senkrechte Ausrichtung beachten!




8b





LUX ELEMENTS®-RELAX-JUNIOR



01 | 2012



9.
Alle Stöße mit ARM-100 SK armieren und COL-AK abspachteln.
Lücken mit COL-AK auffüllen.




10.
Duschkabine verfliesen.
ACHTUNG: Lichtes Maß 690 mm nach dem Fliesen einhalten!




11a.
Anzeichnen und Bohren der Bohrlöcher für die Duschtürbänder.
Für die Befestigung am Mauerwerk geeignete Schrauben und Dübel verwenden.




11b.
Anzeichnen und Vorbohren der Bohrungen für die Duschtürbänder.
Steinbohrer (Durchmesser 6 mm) in der Fliese, Metallbohrer (Durchmesser 3 mm) im FIX PRO-MAK. Montage der Anschraubplatte mit Schrauben 5 x 40.





12.
Montage der Glasür und des Griffes.
Glasmaße siehe Bild 13.



13.
Glasmaßzeichnung



(D) Bitte beachten Sie ...

- bei bodengleichen Duschtassen, dass es bei
- geringer Gefälleausbildung
 - grober Keramik
 - fehlender Duschtrennung
 - ungünstiger Duschkopfanzordnung
 - hohem Wasserdruck bzw. hoher Wassermenge (z. B. bei Schwallbrausen)

Wasser aus dem Duschbereich austreten bzw. es zu einem Wasserrückstau kommen kann. Bitte beachten Sie unsere Planungshilfen und FAQs zur Duschbodenplanung im Internet auf unserer Homepage.



(GB) Please observe ...

- that with flush with the floor shower bases, in the case of
- a low slope
 - rough ceramics
 - the lack of a shower enclosure
 - unfavourable shower head placement
 - high water pressure or high quantity of water (e.g. in the case of flood showers)

water can run out of the shower area or accumulate. Please refer to our planning aids and FAQ's on shower base planning on our website.



(F) Veuillez tenir compte ...

- que les receveurs de douche à fleur de sol peuvent dans les cas suivants avec :
- une faible pente
 - une céramique à surface très irrégulière
 - une absence de cloison de douche
 - un placement défavorable de la pomme de douche
 - une pression ou une quantité d'eau élevée (p.ex. en cas de douche torrent ou ciel de pluie)

présenter un risque de débordement et engendrer des reflux d'eau. Consultez nos fiches de montage et nos FAQ sur la mise en œuvre des receveurs de douche à fleur de sol sur notre page d'accueil.



(NL) Let op ...

- bij met de vloer gelijkgewerkte douchebakken maken we u er op attent dat er bij
- geringe helling
 - grove keramiek
 - niet voorhanden douche afscheiding
 - ongunstige plaatsing van de douchekop
 - hoge waterdruk resp. grote hoeveelheden water (bv. stortdouchen)

water uit het douchebereik kan komen resp. dat het tot wateropstuwing kan komen. Bekijk a.u.b. onze hulp voor de planning en de FAQ's voor de douchevloer planning in het internet op onze homepage.



(D)

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-40

E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com

(F)

LUX ELEMENTS S.A.S
31, rue d'Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail info@luxelements.fr
Web www.luxelements.fr